Ark 1 / 3 | eRange Acc | Stand standard(Erstatter tidligere Saltosøyle Grunn)

PRODUKTSPESIFIKASJON

Produktark eRange Acc | Stand standard (Erstatter tidligere Saltosøyle Grunn). Sist oppdatert 26. aug. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.





eRange Acc | Stand standard

(Erstatter tidligere Saltosøyle Grunn) eRange Acc | Stand standard

Den norske produsenten Tronrud Engineering AS produserer denne søylen etter spesifikasjon. Produktet har følgende funksjoner og tekniske data:

Produktinformasjon

Saltosøyle er en frittstående søyle utviklet til å passe alle Saltobokser med eller uten brakett. Den leveres ferdig forberedt til montering på en side. Ønskes en dobbeltsøyle plassert mellom to parkeringsplasser følger det med en monteringsmal med ladestasjonen som gjør montering på begge sider mulig. Ladestasjonen "på baksiden" festes da med skrue, skiver og muttere. Eget hull til kabling må tas ut. Kan leveres med ensidig eller tosidig tak, og lys i toppen (under taket). Søylen har et nøytralt og stramt design som passer inn i de fleste omgivelser.

Den er produsert i aluminium og pulverlakkert i en nøytral gråfarge "Anodic Natura". Fotplaten skrus til et fast underlag eller fundament med fire M12 gjengebolter, CC-bredde 214mm og dybde 95mm. Salto leverer betongfundament med samme CC-mål som i forplaten. Ladesøylen skal tilkobles beskyttelsesjord, med innvendig jorledninger. Skjult kabelføring opp gjennom søylen. Alle komponenter og bestanddeler av ladesøylen er konstruert for å tåle et nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is. Se separat produktark på selve ladestasjonen for ytterligere informasjon.

Produktet

Elnummer	1531517
Artikkelnummer	707848
Modell	eRange Acc Stand standard
	(Erstatter tidligere Saltosøyle Grunn)
Varebeskrivelse	eRange Acc Stand standard

PRODUKTSPESIFIKASJON

 $\label{lem:condition} Produktark\ eRange\ Acc\ |\ Stand\ standard\ (Erstatter\ tidligere\ Saltos \'{e}yle\ Grunn).\ Sist\ oppdatert\ 26.$ aug. 2019.





Produktet

Standarder og sertifisering	NEK IEC 61439
Mål BxHxD	280 x 1610 x 75 mm
Vekt	9kg
Teknisk Beskrivelse	eRange Acc Stand standard er en frittstående søyle utviklet til å passe eRange ladestasjoner med eller uten brakett. Den leveres ferdig forberedt til montering på en side. Ønskes en dobbeltsøyle plassert mellom to parkeringsplasser følger det med en monteringsmal med ladestasjonen som gjør montering på begge sider mulig. Ladestasjonen "på baksiden" festes da med skrue, skiver og muttere. Eget hull til kabling må tas ut. Kan leveres med ensidig eller tosidig tak, og lys i toppen (under taket). Søylen har et nøytralt og stramt design som passer inn i de fleste omgivelser. Den er produsert i aluminium og pulverlakkert i en nøytral gråfarge "Anodic Natura". Fotplaten skrus til et fast underlag eller fundament med fire M12 gjengebolter, CC-bredde 214mm og dybde 95mm. Vi leverer også betongfundament med samme CC-mål som i forplaten. Ladesøylen skal tilkobles beskyttelsesjord, med innvendig jorledninger. Skjult kabelføring opp gjennom søylen. Alle komponenter og bestanddeler av ladesøylen er konstruert for å tåle et nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is. Se separat produktark på selve ladestasjonen for ytterligere informasjon.

Materialer og utforming

Farge	RAL 7035 (Anodic Natura)
Materiale	Aluminium (fotplate i syrefast stål)
Overflatebehandling	Pulverlakkert

Drift, bruk og vedlikehold

Beskyttelsesklasse	Klasse I, Skal tilkobles permanent beskyttelsesjord (PE)
Overspenning	III, (Produktet beskytter kun seg selv mot overspenninger)
Beskyttelsesgrad	IK10 (Slagfashet), C5 (korosjonsklasse)
Modulbasert oppbygning	Alle komponenter kan enkelt byttes ut ved evt. vedlikehold
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato.

Installasjon

Kabelinngang	Fotplaten har en kabelåpning på 170x50mm
Festemateriell og kabling	Jordingskabel følger med og skal monteres på begge deksler (se monteringsveiledning)
Montering for dobbel ladestasjon	Ladestasjon festes til angitte gjengehylser på stolpe med med syrefaste M6 skruer (skruer ikke inkludert)
Montering for enkel ladestasjon	Ladestasjon festes til angitte gjengehylser på stolpe med med syrefaste M6 skruer (skruer ikke inkludert)

Ark 3 / 3 | eRange Acc | Stand standard(Erstatter tidligere Saltosø yle Grunn)

PRODUKTSPESIFIKASJON

 $Produktark\ eRange\ Acc\ |\ Stand\ standard\ (Erstatter\ tidligere\ Saltos \'{o}yle\ Grunn).\ Sist\ oppdatert\ 26.$ aug. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



Bestillingsinfo	
Pakkedimensjon	170x320x1680mm
Pakken inkluderer	1 stk søyle, skruer, jordingskabel monteringsveiledning
EAN	7071158315172