PRODUKTSPESIFIKASJON

Produktark eRange Acc | Duo stand w/roof . Sist oppdatert 07. des. 2021. **Med forbehold om skrivefeil.**





eRange Acc | Duo stand w/roof

eRange Acc | Duo stand w/roof

eRange Acc | Duo stand w/roof er en frittstående søyle med tak og festebrakett utviklet til å passe eRange Duo og tidligere DOBBEL Salto.

Produktinformasjon

eRange Acc | Duo stand w/roof leveres ferdig forberedt til montering på en side. Kan leveres med lys i toppen (under taket). Søylen har et nøytralt og stramt design som passer inn i de fleste omgivelser. Den er produsert i aluminium og pulverlakkert i en nøytral gråfarge "Anodic Natura". Fotplaten skrus til et fast underlag eller fundament med fire M12 gjengebolter, CC-bredde 214mm og dybde 95mm. DEFA leverer betongfundament som har samme CC-mål som festepunkter i fotplaten. Skjult kabelføring opp gjennom stolpen. Alle komponenter og bestanddeler avladesøylen er konstruert og produsert for å tåle nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is. Se separat produktark på selve ladestasjonen eRange Duo for ytterligere informasjon. Senteravstanden i fotplaten er CC - 160mm Søylen er kompatibel med Vik Ørsta, Unimi og eRange Acc | Foundation base, slik at du kan benytte det fundamentet som passer ditt behov..

Produktet

El-nummer	1531612
Artikkelnummer	712303
Modell	eRange Acc Duo stand w/roof
Varebeskrivelse	eRange Acc Duo stand w/roof
Standarder og sertifisering	NEK IEC 61439
Mål BxHxD	280 x 1620 x 300 (fot 215)mm
Vekt	12kg
Teknisk Beskrivelse	1 stk søyle for ensidig montasje. Inkludert tak og brakett for feste av eRange Duo eller tidligere DobbeltSalto.

PRODUKTSPESIFIKASJON

Produktark eRange Acc | Duo stand w/roof . Sist oppdatert 07. des. 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



Materialer og utforming

Farge	RAL 7035 (Anodic Natura)
Materiale	Aluminium (fotplate i syrefast stål)
Overflatebehandling	Pulverlakkert

Drift, bruk og vedlikehold

Beskyttelsesklasse	I, Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE). Benytt medfølgende jordingskabel.
Beskyttelsesgrad	IK10 (Slagfasthet), C5 (Korosjonsklasse)
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato.

Installasjon

Kabelinngang	Ovalt hull i fotplaten på 200x70mm
Festemateriell og kabling	Jordingskabel følger med og skal monteres på begge deksler (se monteringsveiledning)
Montering for enkel ladestasjon	Ladestasjonen festes til angitte gjengehylser på fronten med 4 stk M8 skruer.

Kolli1 170x320x1680mmKolli 2 480x100x500mm
stk søyle, tak, brakett, jordingskabelmonteringsveiledning
7071158315189